

TERMO DE GARANTIA

Os produtos VSEG possuem garantia de 12 meses (365 dias) contra eventuais defeitos de fabricação ou nos componentes do produto, excluídas pilhas ou baterias. As partes plásticas e chicotes de fios não possuem garantia se danificadas pelo uso. A manutenção ou a troca do produto não prorroga o prazo de garantia do mesmo.

Haverá a perda da garantia do produto: - quando for violado; - quando forem adulteradas datas e informações de lote de fabricação; - quando houver danos causados devido a instalação incorreta e o uso fora das especificações contidas no manual.

Dentro do período de garantia, em caso de defeito, a responsabilidade da VSEG fica restrita somente ao conserto ou substituição do PRODUTO DE SUA FABRICAÇÃO. A garantia da INSTALAÇÃO deve ser acordada entre o comprador final e a empresa instaladora. O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador.

A VSEG não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furto ou roubo da propriedade, pois, o alarme visa dificultar o furto ou roubo.

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento do produto, reparos ou envio para garantia, entre em contato com nossa equipe técnica por um de nossos canais de atendimento ao cliente.

Telefone (14) 3471-7979 | E-mail: manutencao@vsegind.com.br | Site: www.vsegind.com.br

IMPORTANTE

PARA GOZO PLENO DA GARANTIA, O PRODUTO DEVE ESTAR ACOMPANHADO DA NOTA FISCAL DE COMPRA E DESTE TERMO DE GARANTIA DEVIDAMENTE PREENCHIDO CONSTANDO O CARIMBO DA EMPRESA VENDEDORA.

Produto: _____

Data de Aquisição do Produto: ____/____/____

Comprador: _____

Endereço: _____ Nº _____

Bairro: _____ CEP: _____

Cidade: _____ UF: _____ Fone: _____

Instalador: _____

CARIMBO E ASSINATURA DO VENDEDOR

MANUAL DE INSTALAÇÃO

CDI SAFE

CADEADO ELETRÔNICO

USO EM CARRO OU MOTO
IMPEDE O FUNCIONAMENTO
DO MOTOR



CARACTERÍSTICA

Exerce a função de um cadeado eletrônico, onde corta o funcionamento do motor. Seu arme é silencioso e discreto. Tem rearme automático e instantâneo quando a chave é desligada do contato. Simples instalação; apenas 4 fios.

ARME E DESARME DO SISTEMA

Para desarmar o CDI-Safe é preciso ligar a chave de ignição e em seguida, pressionar o micro botão secreto. Para armá-lo, basta desligar a chave de contato.

FUNCIONAMENTO

Com o CDI-Safe ativado (armado) o motor da moto ou carro fica constantemente interrompido, impedindo o seu funcionamento, mesmo com uso da chave de ignição ou "trancos" de motor. Impossibilitando a ação de ladrões e desconhecidos.

IMPORTANTE


- Antes de iniciar a instalação, desligue o terminal negativo da bateria
- Não instale próximo de partes quentes (motor, escapamento, etc). Certifique-se que a central e os fios não sejam esmagados por partes metálicas.

- É importante que a bateria do veículo esteja em boas condições.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão de Alimentação: 10Vcc a 16Vcc (bateria da moto)
- Corrente Elétrica: nulo (0) enquanto está armado
- Corrente Máxima nos Fios Amarelos: 7A

INSTALAÇÃO EM MOTO



INSTALAÇÃO EM CARRO



BLOQUEIO

Deverá ser feito a interrupção do fio que alimenta a bomba elétrica de combustível. Ou, se o veículo não for de injeção eletrônica, a instalação deverá ser feita no fio positivo da bobina de ignição (baixa corrente). Não é recomendado cortar nenhum fio que saia diretamente dos contatos da chave de ignição por estes ter nível de corrente muito alto, o que promoverá a queima e a perda da garantia do produto CDI-Safe.